

### Transfer Papier für helle Natur Leder



SOLVENT INK



LASER COLOR



Spiegelverkehrt

Muss **spiegelverkehrt** gedruckt werden und völlig trocken sein.  
 Nur für hellen Untergrund.  
 Rollen geeignet für Inkjet Solventdrucker.  
 Bögen geeignet für Farblaserdrucker und Kopierer.  
 Mit einer heißen Presse werden Solvent Tinten und Toners auf das Leder übertragen, ohne die Struktur und das natürliche Gefühl zu verändern.


### Transferparameter

Der Druck muß vor der Weiterverarbeitung komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von mindestens 8 Stunden wird empfohlen, diese Zeit kann sich durch die Umgebungsbedingungen verlängern.

150°C	C°		PNEUMATISCH mit 2 mm Silikongummi Druckunterlage	PNEUMATISCH ohne Silikongummi Druckunterlage	C°	120°C
60 sec			30 sec			
Hoch			6 Atm			
Kalt	C° S		Kalt			

Das Motiv exakt ausschneiden. Bildseite nach oben legen, pressen und Trägerpapier im kalten Zustand abziehen. Nachpressen (mit Silikonmatte) führt zu einem Soft-Feeling.

### Technische Leistungsmerkmale



X

Widersteht UV Strahlen,  
 Öl, Wasser und Kratzern  
 nach Endbehandlung



### Verpackungseinheit



PSSOTFGA3, A3 -100 Blatt

H 127cm x 150m  
 H 127cm x 79m  
 H 62,5cm x 5m

